



ACETECH
LIGHTER R



*本說明書所記載之所有內容與功能規格廠商有權更動且不另行通知。
*本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準。

說明書



www.acetek.com
台灣製造

●產品說明

1. 支援紅,綠色夜光彈,必須搭配夜光彈使用
2. 市售夜光彈品牌眾多,效能良莠不齊,建議使用ACETECH品牌夜光彈以發揮最佳效能。
3. Lighter R無防水功能,應避與水接觸
4. 內部為高壓電路,請勿自行拆解以免發生觸電。
5. 自動關機說明:
 - A) 開機後40分鐘無任何射擊,即自動關機。
 - B) 電池低電量時,電源燈將以紅光閃爍數次後自動關機。
6. LED電量顯示:(每秒閃爍一次)
 - A) 綠光:高電量
 - B) 橘光:中電量
 - C) 紅光:低電量。
7. 當Lighter R安裝於BB槍上,眼睛絕對不可直視槍口,以避免誤操作或BB槍故障誤擊而發生意外。
8. 長時間不使用時必須每2個月進行充電一次,超過2個月沒有進行充電可能造成電池過度放電而減損壽命甚至導致損壞,過度放電而導致電池損壞則不在保固範圍內。



●產品使用與操作說明

1. 第一次使用前必須先進行充電
 - A) 將前蓋旋開。
 - B) 將 Micro USB 充電線插入 Lighter R 進行充電。
 - C) 充電時電源指示燈以紅色光漸漸漸暗表示充電中,當完成充電時電源指示燈將以綠燈恆亮表示。



2. 安裝 Lighter R 時必須確認 BB 槍,槍管不可超出槍管螺牙 10mm,否則槍管會遮蔽 Lighter R 內部 sensor 而導致 Lighter R 無法偵測 BB 彈而不發光。
3. 使用綠色或紅色夜光彈時必須設定。
4. Lighter R 在開機後電源指示燈如果亮綠色 2 秒則表示支援綠色光彈,如果亮紅色 2 秒則表示支援紅色夜光彈。
5. 使用綠色或紅色夜光彈之設定說明:
在 Lighter R 開機的狀態下,持續按住電源按鍵 5 秒,此時電源指示燈以綠色恆亮 2 秒則表示支援綠色夜光彈,如果以紅色恆亮 2 秒則表示支援紅色夜光彈,此時請放開按鍵即設定完成。
6. 以下狀態表示電池沒電進行充電
 - A) 無法開機
 - B) 開機後電源指示燈顯示紅色快速閃爍數次後自動關機。

●規格

- ※ 支援綠色與紅色夜光彈。
- ※ 支援35PRS連發速。
- ※ 內建Li-Poly電池,充電時間為2小時。
- ※ 充電一次可供應30000發夜光彈射擊。
- ※ LED電源與電量顯示。
- ※ 安規認證:FCC, CE, ROHS
- ※ 尺寸:直徑30mm,長度101mm
- ※ 重量:60g(不含轉接頭)
- ※ 配件:MicroUSB充電線1條,M14-轉M11+轉接頭一個。

●保固說明

1. 產品正常使用下自購買日期起保固 12 個月或出廠日期起保固 15 個月。
(電池自購買日起保固 3 個月)
2. 因外力造成的任何損壞均不保固。
3. 任何不正確的使用而浸水導致損壞均不屬於保固範圍。

●Instruction: