



ACETECH
Lighter



*本說明書所記載之所有內容與功能規格廠商有權更動且不另行通知。
*本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準。

說明書



www.acetek.com

●產品說明


1. Lighter 是專門為手槍開發的一款體積小重量輕的發光器。
2. 由於 Lighter 的體積小，使用者可以容易的改裝到 BB 槍護木或魚骨內部或置入市售的減音管，讓使用者的 BB 槍或減音管也具有發光器的功能。
3. Lighter 可以使綠色夜光彈激發出非常高的亮度，而使用紅光夜光彈所激發出的亮度較為一般。
4. 內部為高壓電路，請勿自行拆解以免發生觸電。
5. 自動關機說明：
 - A. 開機後 40 分鐘無任何射擊，即自動關機。
 - B. 電池低電量時，電源燈將以紅光閃爍數次後自動關機。
6. LED 電量顯示：
 - A. 綠光：高電量
 - B. 橘光：中電量
 - C. 紅光：低電量，當低電量時，LED 將快速閃爍數次後自動關機。
7. 使用 Lighter 時，當安裝於 BB 槍上，眼睛絕對不可直視槍口，以避免誤操作或 BB 槍故障誤擊而發生意外。

●產品使用與操作說明

1. 第一次使用前必須先進行充電，將前蓋以逆時針方向旋開，將 MicroUSB 充電線分別插入 Lighter 與 USB 充電器，此時充電指示燈將亮起表示充電中。
2. 當充電指示燈滅，表示充電完成，移除充電線，將前蓋以順時針方向旋緊。



3. 將 Lighter 安裝於槍管前方鎖緊。
4. 按下電源開關，電源指示燈將亮起（每秒閃爍一次）。



5. 閒置 40 分鐘不使用則自動關機。
6. 不使用時則按下電源開關關機，LED 指示燈滅。
7. 當無法開機或開機後電源指示燈顯示紅色快速閃爍數次後自動關機，就表示電池沒電，需要進行充電。
8. 自動關機啟動與解除設定說明：（出廠設定：自動關機）
關機狀態時，按住電源按鍵不放維持 3 秒。
 - A. 電源燈亮起，以每秒鐘閃爍 1 次則啟動自動關機功能
 - B. 電源燈亮起，以每秒鐘閃爍 2 次則解除自動關機功能
設定完成後將自動儲存設定。

●規格

- ※ 使用綠色夜光彈與紅色夜光彈。
- ※ 支援10PRS連發速，亮度不減，不缺閃。
- ※ 內建450mAH Li-Poly電池，充電時間為2小時。
- ※ 充電一次可供應12000發夜光彈射擊。
- ※ LED電源與電量顯示，充電LED顯示。
- ※ FCC, CE, ROHS
- ※ 尺寸：直徑30mm，長度101mm
- ※ 重量60g (不含轉接頭)
- ※ 配件：MicroUSB充電線1條，M14逆牙轉M11正牙轉接頭一個。