



ACETECH
LIGHTER R

取り扱い説明書



www.acetk.com
台湾製

*本説明書に記載されているすべての内容と機能や規格について、メーカーは変更する権利を持ち、別に知らせない
*本説明書に記載されている全ての内容と機能規格は実物を基準とする


●製品説明

- 赤と緑の夜光弾をサポートでき、夜光弾を合わせて使うこと。
- 市場に販売されている夜光弾の効能は様々で、最高の効果を出すために ACETECHのブランドの夜光弾を使うことをお勧め。
- Lighter Rに防水の効能がないため、水に接触しないようにしてください。
- 内部は高圧電路で、感電しないように自分で分解しないでください。
- 自動シャットダウンの説明：
 - 開機後40分無任何射撃、即自動開機。
スタートさせた後40分で何の射撃もないと、自動的にシャットダウンする。
 - 電池低電量時、電源ランプが赤い光で何度か点滅したあと、自動的にシャットダウンする。
- LED バッテリー表示：(毎秒一回点滅する)
 - 緑光：高電量
緑の光：バッテリーが多い
 - 橘光：中電量
オレンジの光：バッテリーが普通
 - 紅光：低電量、当低電量時、LEDが快速閃爍数回後自動開機。
赤い光：バッテリーが少ない。この場合、LEDは速く何度も点滅した後、自動的にシャットダウンする。
- Lighter RがBB銃に設置された時、誤操作やBB銃の故障による誤撃で起こる事故を避けるように目は絶対に銃口を直視してはいけない。
- 長い間使わない場合は必ず2ヶ月ごとに充電をしなければならない。2ヶ月以上充電をしないと、電池が過放電で寿命が減ったり、破損したりする恐れがある。



●製品の使用と操作説明：

- 初めて使う前に必ず充電してから使ってください。前の蓋を回して、Micro USB 充電線をそれぞれ Lighter R に 挿入して充電する。
- 充電時の充電指示ランプは、点滅する赤い光で充電中を示し、充電が完了するとランプは緑になる。(充電時間は約 2 Hr)



- Lighter R を取り付ける時、BB 銃の管が銃管のねじの歯を 10 mm 超えない ように確認しなければならない。越えようと、銃は Lighter R 内部の sensor を遮り、Lighter R が BB 弾を探知できず、発光しなくなる。
- スタート、電源スイッチを押すと、電源ランプが点灯する。(一秒間一回点滅する)。
- 40 分で何もしないと、自動的にシャットダウンする。
- スタートできなかつたり、スタートされた後電源指示ランプが快速に数回点滅してからシャットダウンしたりすると、バッテリーがすぐ切れることを意味し、充電が必要となる。



●規格

- ※ 赤と緑の夜光弾をサポートできる。
- ※ 35PRSの連発をサポートできる。
- ※ 内部にLi-Polyバッテリーがあり、充電時間は2時間である。
- ※ 一回充電すると、30000回の夜光弾のショットができる。
- ※ LED電源とバッテリー表示。
- ※ 安全規格認証：FCC、CE、ROHS
- ※ サイズ：直径30mm、ながさ101mm
- ※ 重量：60g(回転ヘッドを含まない)
- ※ 付属品：MicroUSB充電ケーブル1本、M 14-からM 11へのもの、+一つの転換ヘッド。

●保証に関する注意事項

- 本製品のメーカー保証は、正常な使用で購入日から12か月間或いは工場出荷日から15か月間です。
- 外力の衝撃などに及ぶ弊社の説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合は保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
- 本取扱説明書に記載された通りに使用されず、液体の侵入による内部の破損は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。